

MANUAL DE INSTALAÇÃO - JANELAS

1. CUIDADOS NA PRÉ-INSTALAÇÃO

a) Antes da descarga, confira se as esquadrias estão em perfeito estado. Caso haja algum tipo de avaria provocada pelo transporte como produto amassado, vidro quebrado, a falta de produto, troca de medida ou troca de etiqueta, registre o problema no canhoto da nota e comunique imediatamente o representante ou o SAC da ALLMAX ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LTDA, informando o número da nota fiscal. **Estas providências devem ser tomadas antes da transportadora deixar o local.**

b) **A ALLMAX ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LTDA não se responsabiliza por avarias posteriores à entrega.**

c) Antes de instalar qualquer esquadria ALLMAX ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LTDA, verifique se há irregularidades como: Perfis danificados ou abaulados, cintas frouxas ou arrebentadas, embalagem danificada e vidro quebrado. Caso haja alguns destes problemas, a esquadria não deve ser instalada. Neste caso, entre em contato com a Assistência técnica da ALLMAX ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LTDA.

d) Não Facear as esquadrias pelo lado externo.

e) Não é recomendado armazenar as esquadrias em lugares úmidos ou com resíduos de cal, cimento ou entulhos e em terrenos irregulares.

f) Não armazená-las em 2 pisos e evitar a troca de local de armazenamento.

g) Recomenda-se manuseá-las em 2 pessoas quando estiverem fora do palete, sempre na posição de instalação.

2. LIMPEZA DAS ESQUADRIAS

a) Limpeza com água, sabão neutro e esponja macia.

b) Recomenda-se a limpeza das esquadrias a cada dois meses para evitar danos no alumínio.

c) Se for utilizado ácido para limpeza da residência, proteja as esquadrias com vaselina ou fita adesiva, pois, o ácido danifica o alumínio e acessórios de forma irrecuperável.

3. PREPARANDO O VÃO

a) Em parede de alvenaria convencional e estrutural, prepare o vão com chapisco rolado. Recomendamos também aplicar chapisco rolado no vão de concreto. Caso não tenha chapisco rolado, apenas limpe os resíduos com uma brocha.

b) Deixar o vão livre com folga de no mínimo 3cm na largura e 3 centímetros na altura, tendo com base no tamanho da esquadria.

4. INSTALANDO A ESQUADRIA

IMPORTANTE: Para correta instalação, ler com atenção as informações contidas na embalagem. Observar que o lado com a identificação “LADO INTERNO” deve ficar para o lado interno do ambiente e a seta voltada para cima.

a) Com o auxílio de um alicate, dobre os chumbadores o suficiente para se fazer o chumbamento, assegurando assim uma melhor fixação da esquadria.

b) Fixar as laterais, superior e inferior provisoriamente com cunha (Vide desenho 1).

c) Verificar o nível do trilho superior e inferior do lado interno e externo dos mesmos.

d) Obedecer rigorosamente o prumo dos montantes verticais direito e esquerdo.

e) Preencher com massa reforçada de areia e cimento em todos os chumbadores. Aguardar alguns minutos para a massa secar. (Vide Desenho 2)

f) Depois da massa seca retirar as cunhas e preencher os vãos laterais, superior e inferior com massa reforçada a fim de evitar possíveis infiltrações. (Vide desenho 3).

5. CUIDADOS NA INSTALAÇÃO

a) Não acentar tijolos diretamente sobre a esquadria.

b) Não se deve colocar calços no meio da base da esquadria, pois poderão inverter os perfis.

c) Não preencher o perímetro do vão com massa reforçada de uma só vez, pois o peso da massa poderá deformar os perfis.

IMPORTANTE: Caso haja contato da esquadria com reboco ou tinta, limpar imediatamente com um pano seco e em seguida com um pano umedecido em solução de água e detergente (5% diluído em água).

6. RETIRANDO A EMBALAGEM

Retirar a embalagem somente quando a parede estiver rebocada e pintada (**dentro do prazo máximo de 30 dias**).

a) Com o auxílio de um estilete recortar as fitas rentes a parede.

b) Retirar o papelão.

7. GARANTIA

a) O não cumprimento destas normas acarreta na perda da garantia.

b) Sobre a garantia vide em www.allmaxesquadrias.com.br

