

# ATENÇÃO VIDRO

## MANUAL DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER

### 1. CUIDADOS NA PRÉ-INSTALAÇÃO

a) Antes da descarga, confira se as esquadrias estão em perfeito estado. Caso haja algum tipo de avaria provocada pelo transporte (como produto amassado ou vidro quebrado), ou a falta de produto, troca de medida ou troca de etiqueta, registre o problema no canhoto da nota e comunique imediatamente o representante ou o SAC da ALLMAX ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LTDA, informando o número da nota fiscal. **Estas providências devem ser tomadas antes da transportadora deixar o local.**

b) **A ALLMAX ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LTDA não se responsabiliza por avarias posteriores à entrega.**

c) Antes de instalar qualquer esquadria ALLMAX ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LTDA, verifique se há irregularidades como: Perfis danificados ou abaulados, cintas frouxas ou arrebentadas, embalagem danificada e vidro quebrado. Caso haja alguns destes problemas, a esquadria não deve ser instalada. Neste caso, entre em contato com a Assistência técnica da ALLMAX ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LTDA.

d) Não Facear as esquadrias pelo lado externo.

e) Não é recomendado armazenar as esquadrias em lugares úmidos ou com resíduos de cal, cimento ou entulhos e em terrenos irregulares.

f) Não armazená-las em 2 pisos e evitar a troca de local de armazenamento.

g) Recomenda-se manuseá-las em 2 pessoas quando estiverem fora do palete, sempre na posição de instalação

### 2. LIMPEZA DAS ESQUADRIAS

a) Limpeza com água, sabão neutro e esponja macia.

b) Recomenda-se a limpeza das esquadrias a cada dois meses para evitar danos no alumínio.

c) Se for utilizado ácido para limpeza da residência, proteja as esquadrias com vaselina ou fita adesiva, pois, o ácido danifica o alumínio e acessórios de forma irreversível.

### 3. PREPARANDO O VÃO

a) Em parede de alvenaria convencional e estrutural, prepare o vão com chapisco rolado. Recomendamos também aplicar chapisco rolado no vão de concreto. Caso não tenha chapisco rolado, apenas limpe os resíduos com uma brocha.

b) Deixar o vão livre com folga de no mínimo 5cm em volta da porta com exceção do trilho inferior.

### 4. INSTALANDO A ESQUADRIA

IMPORTANTE: Para correta instalação, ler com atenção as informações contidas na embalagem. Observar que o lado com a identificação " LADO INTERNO" deve ficar para o lado interno do ambiente e a seta voltada para cima.

a) Com o auxílio de um alicate, dobre os chumbadores o suficiente para se fazer o chumbamento, assegurando assim uma melhor fixação da esquadria.

b) Encaixar a porta no vão.

**OBS: Para o preenchimento da massa no trilho inferior é necessário a colocação da massa antes da colocação da porta no vão ou vedar com silicone onde apresentar a união do trilho inferior com o piso, para que não apresente depósito de água em baixo da mesma.**

c) Fixar provisoriamente com cunha ( Vide desenho)

d) Verificar o nível do trilho superior e inferior do lado interno e externo dos mesmos.

e) Obedecer rigorosamente o prumo dos montantes verticais direito e esquerdo.

f) Preencher com massa reforçada de areia e cimento em todos os chumbadores. Aguardar alguns minutos para a massa secar.

g) Depois da massa seca retirar as cunhas e preencher os vãos laterais e superiores com massa reforçada a fim de evitar possíveis infiltrações.

### 5. CUIDADOS NA INSTALAÇÃO

a) Não acentar tijolos diretamente sobre a esquadria.

b) Não se deve colocar calços no meio da base da Esquadria, pois poderão invergar os perfis.

c) Não preencher o perímetro do vão com massa reforçada de uma só vez, pois o peso da massa poderá deformar os perfis.

IMPORTANTE: Caso haja contato da esquadria com reboco ou tinta, limpar imediatamente com um pano seco e em seguida com um pano umedecido em solução de água e detergente (5% diluído em água).

### 6. RETIRANDO A EMBALAGEM

Retirar a embalagem somente quando a parede estiver rebocada e pintada ( dentro do prazo máximo de 30 dias).

a) Com o auxílio de um estilete recortar as fitas rentes a parede.

b) Retirar o papelão.

